# Aquapanel® Q4 Finish

**code web**
**AAAAHU**

### Mise en œuvre

Mettre en œuvre les plaques de ciment Aquapanel® Indoor conformément à la documentation et à l'Avis Technique en vigueur. Avant de carreler ou de procéder à la finition, appliquer le primaire Aquapanel® pour plaque intérieur dilué à 1 pour 2 avec de l'eau. Veiller à ce que la surface soit propre, sèche, stable plane. Par temps froid, la température au sein du bâtiment doit être maintenue à au moins 10 °C. Une ventilation adéquate doit être assurée pour éviter l'excès d'humidité. Ouvrir le seau d'enduit Aquapanel® Q4 Finish et mélanger légèrement le contenu. L'utiliser directement à partir du seau en le diluant avec un peu d'eau si nécessaire. Utiliser un outil propre pour mélanger.

Outils et matériaux

- Utiliser une lisseuse en acier inoxydable.
- Le recouvrement des joints sera réalisé avec une bande fibres de verre ou une bande papier.

### Utilisation

- Collage des bandes à joint

Appliquer Aquapanel® Q4 Finish sur les joints de plaque à l'aide d'une lisseuse en acier inoxydable. Placer la bande au droit du joint en appuyant avec la lisseuse pour effectuer un serrage. Redoubler aussitôt par une fine passe afin de recouvrir la bande. Retirer l'excédent d'enduit.

- Recouvrement des têtes des fixations

Enduire toutes les têtes de vis d'Aquapanel® Q4 Finish. Si nécessaire, poncer après séchage pour supprimer toutes les irrégularités.

- Enduit de surface

Appliquer Aquapanel® Q4 Finish de façon à couvrir complètement la zone destinée à être peinte. Après séchage et léger ponçage, appliquer une 2ème passe et lisser correctement. Pour obtenir une surface particulièrement soignée, appliquer une passe supplémentaire puis la poncer avec du papier abrasif (grain de 120) à l'aide, par exemple, d'une ponceuse électrique orbitale.

- Temps d'utilisation

Aquapanel® Q4 Finish durcit par séchage. Après 24 h de séchage, un ponçage au papier de verre grain 120 est possible.